





Fiche 2 = prise de cote de la GV sur grément

GV à ralingue ☐

GV à coulisseaux ☐

GV sur rail ☐



Mesures de la gorge ;

O = Ouverture en mm
O =

D = Diametre de la gorge en mm
D =

Pg = profondeur de la george en mm
Pg =

Ha = Hauteur de la gorge en mm
Ha =

La = Largeur de la gorge en mm
La =

Les mesures de D, Ha, La, Pg peuvent etre prises sur les coulisseaux existants. Préciser alors si ce sont des mesures mat ou coulisseau; une photo du coulisseau est aussi la bienvenue

Commentaire :

Modèle de bateau :

Nom et Prenom:

Tél :

Nom du bateau :

Port d'attache:

Fiche à renvoyer a : contact@rollytasker.fr

Mesures des I, C, P R = pas besoin de monter au mat. Vous pouvez soit classiquement accrocher un decametre à votre drisse. Soit avec un rouleau de ruban adhesif et une rallonge de drisse, vous montez votre drisse au maximum – tenue par sa rallonge- marquez avec un repere adhesif, puis la descendez jusqu'au point à mesurer; remarquez en adhesif- et mesurer au decametre la distance entre les deux marques adhesifs. Cette méthode est souvent préférée lorsqu'il y a du vent.